

Generell Skötsel gällande Servis/Grupp/fördelnings-centraler

Generell kontroll:

- Avlägsna damm med torra rena trasor
- Utför några manövrer, utan belastning
- Åtdragning av Anslutningar med korrekt moment Följ produktens anvisningar.
- Kontrollera korrekt fästsättning av apparatens fästskravar

Lastbrytare

- Inga speciella krav eller instruktioner från leverantör

Effektbrytare

- Utför följande moment minst en gång om året vid normal drift, i annat fall var sjätte månad och efter varje strömavbrott.

- Avlägsna damm och svart rök med torra och rena trasor.
- Utför några manövrer, utan belastning, såsom öppning, stängning, utlösning av reläet samt kontrollera brytarens korrekta funktion.
- Kontrollera korrekt fästsättning av apparatens anslutningar och fästskravar. – Åtdragning av Anslutningar skall göras med korrekt moment.

Jordfelsbrytare

- Man skall trycka/motionera på test knappen märkt "T" regelbundet var sjätte månad. Jordfelsbrytaren skall lösa ut. Om detta inte sker ska en elektriker tillkallas omedelbart Eftersom systemets säkerhet har reducerats.

OT Brytarna (ABB)

- Det finns inga krav, ej heller några rekommendationer från ABB gällande underhåll och skötsel På dessa produkter. Centralteknik vill att man skall göra:
 - Åtdragning skall göras på anslutningarna en gång/år

Inkommande Plint

- Åtdragning skall göras på anslutningarna en gång/år med korrekt moment.

Kontaktorer:

- Kontrollera att kontaktorn bryter/sluter som den ska och inte "Klibbat" ihop i någon kontakt.

Utfärdat utav:

Centralteknik i Sverige AB
Tillsammans med ABB och Schneider